

理光数码复印机 1800 套鼓的拆装

理光 1800 套鼓，等同于理光 11801，理光 1911 机器的拆装，详解如下

第一，关闭机器，打开右侧门。

第二，前门打开，在正面左手边有个绿色粉托把手，用左手向上搬起把手，在绿色把手右侧旁边也有一个绿色手柄，是向下按的，用右手向下按，左手此时往外拉出粉仓。

第三，此时在正面能看见只剩下一个套鼓的前端，用右手捏住套鼓前端，细观察，细看，在套鼓前端两侧有竖条印记的标记，实际这是拿下套鼓的的关键位置，是卡住套鼓的卡子，右手稍使点劲往里捏，在往出一抽，整个套鼓就呈现在你眼前了。

在往回安装我想就不用细说了吧。

你只是要求拿下套鼓，这些保证你解决问题。这机器拿套鼓不需要调维修模式，它的维修模式是这样进：按总清键{黄键} -在按 107 键 -在按停止键{也就是红键}。如果你不是维修员建议你别进维修模式，以免弄乱程序，影响效果不好调回来，

定影不牢（重影、脱色），下棍两边胶卡(下棍轴套)磨损，更换。

分离爪损坏导致卡纸，换分离爪。

HP:

鼓芯

刮板

定影清结辊(棉辊)

定影上辊

定影下辊

理光:

显影仓(载体仓)(200)

托粉支架(190)

整套定影器(450)

定影上辊(加热辊)50

硒鼓刮刀(35)

显影齿轮(50)

分离爪弹簧(1)

定影下辊(压力辊)50

热敏电阻

转印辊

分离爪(4)

下棍轴套(28)

铁粉(载体)(200)

鼓芯(70)

定影灯

分离爪支架(220)

分离爪卡条(45)

故障: 452

按: 黄《C》107 后再按红取消键 5-10 秒, 重新开机。